

ZEISS Victory NV 5,6 x 62 T*

Nachtsichtgerät Generation 2+



We make it visible.



Minimales **Restlicht**, das vom Auge fast nicht mehr wahrgenommen werden kann, wird **20.000-fach verstärkt** und das Bild auf einem grünen Leuchtschirm sichtbar gemacht.

- **Randscharfe Bilder.**
- **Keine Nachleucht-Effekte.**
- Automatische Elektronikabschaltung und **Übersteuerungsschutz.**
- **Dioptrieneinstellung** zur individuellen Scharfstellung des Okulars auf den Leuchtschirm.
- **Schiebeaugenmuschel** für Benutzung mit oder ohne Brille.
- **Manuelles Auf- und Abblenden der Bildhelligkeit** des Leuchtschirms sorgt z.B. dafür, unnötiges Blenden des Auges in der Nacht zu minimieren.
- **Griffiger Fokussiererring** am Objektiv.
- Verstellbare, gepolsterte **Leder-Handschlaufe** (links oder rechts zu befestigen).
- **Hochleistungs-Objektiv 1:2/125 mm**, abnehmbar (C-Mount Anschluß).
- Zuschaltbare, **eingebaute Infrarot-LED** zur Aufhellung im Nahbereich.
- **Wasserdicht** und **stickstoffgefüllt.**



Technische Daten ZEISS Victory NV 5,6 x 62 t*



We make it visible.

Vergrößerung	5,6 x
Objektivdurchmesser	62 mm
Objektivanschluß	C-Mount
Sehfeld auf 1000 m	146 m
Naheinstellgrenze	5,0 m
Dioptrieneinstellung (+/-)	4 dpt.
Röhrengeneration	2+
Lichtverstärkung	20.000 x
Reichweite *)	ca. 500 m
Batterien	2 x AA
Betriebsdauer je Batteriesatz **)	ca. 80 Stunden
Stativanschluß	1/4 " und 3/8 "
Länge ***)	220 / 233 mm
Gewicht	1.100 g
Best.-Nr.	52 30 07

*) "Reichweite" ist die Entfernung, bei der Strukturen von ca. 16,5 cm (Linienbreite von schwarz-weißem Muster) bei 0,3 mlux Beleuchtungsstärke (Neumond, wolkenlos) aufgelöst werden können.

***) Ohne zugeschaltete Infrarot-Beleuchtung

***) Augenmuschel ein / ausgeschoben

Lieferumfang

- **Corduratasche inkl. breitem Tragriemen**
- **Objektiv- und Okularschutzdeckel**
- **Batterien (2 x AA)**



Nützliches Zubehör

- **Halter für Taschenlampe**
(Best.-Nr. 52 30 06 - 90 06)
Zur Befestigung von Taschenlampen mit 1" Durchmesser (z.B. SureFire 6P mit IR Filter F 830, über Fachhandel erhältlich) am Nachtsichtgerät.
- **Adapter für Mini Maglite**
(Best.-Nr. 52 30 06 - 90 08)
Zur Befestigung der Mini Maglite im "Halter für Taschenlampe".
- **Kamera-Adapter**
(Best.-Nr. 5230 06 - 90 07)
Zum Anschluß von Spiegelreflexkamera-Objektive über Filtergewinde
M 55 x 0,75



Halter für Taschenlampe



Kamera-Adapter