


Die Tage werden länger - mit dem Victory 56 FL.



Victory 8x56 T* FL
Victory 10x56 T* FL



We make it visible.



Das Highlight im Abendprogramm.

Nachtansitz mit dem neuen Victory 56 FL.



Der Dämmerungsansitz mit einem guten Glas ist des Jägers Abendprogramm am „Fernseher“ – ein fast philosophischer Ausspruch eines Jagdfreundes.

Und so zutreffend. Um beim letzten Büchsenlicht die überragende Bildqualität zu haben, die ein Fernglas mit modernster Optik bieten soll, hatte ich mir das neue ZEISS Victory 8x56 FL gekauft.

Auf der Kanzel wollte ich's wissen. In fortgeschrittener Dämmerung sah ich mir den Sechserbock zuerst durch mein altes Glas an, auch ein 8x56. Fast wie eine Silhouette, bei der man die Sprossen zwar gut erkennen konnte, Einzelheiten aber mehr erahnen musste. Mit meinem neuen ZEISS Victory 8x56 FL war sicheres Ansprechen noch möglich, die Rosenstöcke und die Perlung konnte man deutlich sehen. Hell und scharf das Bild, als ob der prächtige Bock im Mondlicht stehen würde – ein Anblick, den man nicht so leicht vergisst. Für mich war das ein völlig neues Seherlebnis.



Große Klasse.

Mit neuen Materialien, Fortschritten in der Vergütungstechnologie und modernsten Fertigungsverfahren sorgte Carl Zeiss immer wieder für evolutionäre Schritte bei den 56er Ferngläsern, die sich insbesondere im jagdlichen Einsatz in der Dämmerung bis hin zum Nachtansitz bewährt haben.

Höhepunkt dieser Entwicklung sind die neuen 8x und 10x56 Victory FL Ferngläser von Carl Zeiss, die unter anderem durch den Einsatz von fluoridionhaltigen Gläsern eine bisher nicht gekannte Bildqualität liefern und sich durch überragende Helligkeit und Dämmerungsleistung sowie beste Ergonomie und Haptik auszeichnen.

Victory 8x56 T* FL

Das traditionelle Jagdglas für höchste Ansprüche im Einsatz bei tiefer Abend- oder Morgendämmerung. Der „Klassiker“ liefert mit seiner 8fachen Vergrößerung und neuer Hochleistungsoptik brillante Abbildungsleistung und ein Sehfeld von 130 m auf 1.000 m.

Triebknopf Dual-Drive: Angehoben dient er zum Dioptrienausgleich, eingeschoben als Fokussiertrieb.

Ergonomisch geformte Augenmuschel mit passendem Okularschutzdeckel: schnell und einfach zu bedienen.

Augenmuscheln mit Drehmechanik: Höhe in 4 Stufen verstellbar, kein unbeabsichtigtes Einschieben möglich.



Victory 8x56 T FL*



Victory 10x56 T FL*

Victory 10x56 T* FL

Selbst auf große Entfernungen ist mit diesem Glas durch seine 10fache Vergrößerung höchste Detailerkennbarkeit gegeben. Mit neu gerechneter Optik und hervorragender Transmissions- und Dämmerungsleistung eignet sich dieses Glas für den Ansitz und bietet außerdem noch eine kürzeste Naheinstellung von nur 3 m.



Werfen Sie einen Blick hinein!

Welche aufwändige Technik sich im Inneren eines ZEISS Fernglases verbirgt, ist von außen nicht zu erahnen. In höchster Passgenauigkeit werden die einzelnen Komponenten zusammengefügt und exakt justiert. Dabei sind die ZEISS Victory FL trotz ihres präzisen Innenlebens äußerst widerstandsfähig.

Das stoß- und schlagfeste Gehäuse ist selbstverständlich wasser- und staubdicht sowie mit Stickstoff gefüllt. Eine permanente Qualitätskontrolle sichert den hohen Standard und die lange Lebensdauer Ihres ZEISS Fernglases.



Die Extras:

So wird Ihr Victory FL zum Teleskop: Einfach das ZEISS Mono 3x12 mit Adapterring aufsetzen und schon beobachten Sie je nach Modell mit 24- bzw. 30facher Vergrößerung. Da empfiehlt sich natürlich der Einsatz eines Stativs. Hierfür das Victory FL mit dem Stativhalter auf das Stativ montieren.



Stativ: Bestell-Nr. 1206.889
 Binofix Stativadapter: Bestell-Nr. 528387
 ZEISS Mono 3x12: Bestell-Nr. 522012
 Adapter für Mono 3x12: Bestell-Nr. 528377



Objektiv-/Okularschutz: Die Schutzdeckel schützen die Linsen von Objektiv und Okular wirksam vor Staub und Wassertropfen und verhindern Beschädigungen beim Transport.

Objektivschutz*: Bestell-Nr. 529224
 Okularschutz*: Bestell-Nr. 529223

Der angenehm breite Tragegurt ist schnell und leicht am Fernglas zu befestigen bzw. abzunehmen.*

Bestell-Nr. 529162

In der hochwertigen, robusten Cordura Tasche ist Ihr Victory FL Fernglas gut aufgehoben.*

Bestell-Nr. 1379.711

* im Lieferumfang enthalten





Die Victory FL Familie

Für alle, die keine Kompromisse bezüglich optischer Leistung oder Ergonomie und Haptik eingehen wollen. Die FL-Ferngläser bieten durch den Einsatz von fluoridionenhaltigen Gläsern beste Brillanz, Farbtreue und somit naturgetreue Bildwiedergabe. Weiterhin zeichnen sich diese Produkte durch höchste Transmissionswerte und niedrigste Falschlichtanteile aus. Spitzenprodukte made in Germany.

Die innovative Technik der Victory 56 FL im Überblick:

- Neue Objektive Typ Superachromat mit Fluoridglas: optimale Randschärfe und geringere Farbsäume
- Neu gerechnete Optik bei konsequenter Nutzung der Vorteile des ZEISS Advanced Optics Systems: handliche Ferngläser mit exzellenter Abbildungsgüte
- Höchste Dämmerungsleistung: phasenkorrigierte Abbe-König-Prismen und ZEISS T* Mehrschichtvergütung auf allen Glas-Luft-Flächen im Inneren für eine phänomenale Lichttransmission von über 90 %
- Glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse mit hochfestem Aluminium für maximale Robustheit und Stabilität
- Neue Mechanik mit vielen durchdachten Detaillösungen: optimale Ergonomie und Griffbarkeit
- Neue Brillenträger-Weitwinkel-Okulare: sagenhafte Sehfelder von 130 bzw. 110 m auf 1.000 m
- Augenabstand von 16 mm für 100 % Überschaubarkeit des großen Sehfeldes, auch für Brillenträger
- Wasser- und staubdicht, stickstoffgefüllt gegen ein Beschlagen der Optikkomponenten im Inneren



Victory Diascope 65/85 T* FL



Victory 8/10x32 T* FL



Victory 7/8/10x42 T* FL





Victory 8/10x56 T* FL

Alle FL Modelle sind auch in grün erhältlich.



Die technischen Daten im Überblick:

		Victory FL Ferngläser	
		Victory 8x56 T* FL	Victory 10x56 T* FL
			
Vergrößerung		8	10
Objektivdurchmesser	(mm)	56	56
Sehfeld	(m/1.000 m)	130 WW	110 WW
Augenabstand	(mm)	16,0	16,0
Einstellbereich unendlich bis	(m)	3,0	3,0
Verstellbereich Mitteltrieb	- (dpt)	7	7
Dioptrienausgleich	+/- (dpt)	4	4
Dämmerungszahl		21,2	23,7
Durchmesser Austrittspupille	(mm)	7,0	5,6
Geometrische Lichtstärke		49,0	31,4
Augenweite von/bis	(mm)	55–76	55–76
Länge (Augenmuschel gestreckt)	(mm)	200	200
Breite maximal	(mm)	158	158
Breite bei 65 mm Augenweite	(mm)	145	145
Gewicht	(g)	1220	1250
Bestellnummer		52 56 08	52 56 10
Bestellnummer grün		52 56 11	52 56 12
FL = Fluoridgläser		T* = ZEISS Mehrschichtvergütung	

Carl Zeiss
Sports Optics
Gloelstraße 3–5
35576 Wetzlar
www.zeiss.de/sportsoptics

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, vorbehalten.
1395-258 Printed in Germany NP-01.06 Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier